

【Dynafluid 2000】選定チェックリスト

『ダイナフルード 2000』は蒸気と冷水を混合して温水を作ります。

- | | |
|--|---|
| ☐ 最低吐出流量以上の流量はありますか？ | カタログの P4 でチェック |
| ☐ 温水を作るために十分な蒸気圧力がありますか？ | カタログの P3 でチェック |
| ☐ 蒸気圧力の変動はありませんか？ | (変動がある場合、吐出温度がブレます) |
| ☐ 冷水圧力の変動はありませんか？ | (変動がある場合、吐出温度がブレます) |
| ☐ 十分な冷水圧力がありますか？ | (床洗浄には 0.15MPa 以上必要です) |
| ☐ <u>温水出口に背圧が掛かっていませんか？</u> | (立ち上がり・サイズダウン・絞り【蛇口・ボール
タップ・高圧洗浄機など】により背圧がかかり
ミキシングバルブ入口（冷水圧力）と出口（温水
圧力）の差圧 0.1Mpa を確保できなくなると温水
が生成されません) |
| ☐ 温水出口を分岐していませんか？ | (基本的に分岐することは避けてください) |
| ☐ 温水出口弁を設置しますか？ | (必ず設置してください)
※フルボアタイプのボールバルブがおすすめ |
| ☐ 温水は ON-OFF で使用しますか？ | (中間開度での使用は避けてください) |
| ☐ 温水は一定温度で使用しますか？ | (頻繁に温水温度を変える事は好ましくありません) |
| ☐ 凍結する場所で使用しますか？ | (凍結防止対策を行ってください) |

【設置方法】

- ・蒸気配管・冷水配管それぞれに「ストレーナ」「チェック弁」を取り付けてください。
- ・メンテナンスできる場所に設置してください。
- ・蒸気配管・冷水配管との芯合わせを正しく行って設置してください。
- ・付属のブラケットを使用して固定してください。蒸気・冷水配管は、U バンドで支持してください。
- ・冷水配管に塩ビ管を使用することは、避けてください。

*カタログ、取扱説明書はホームページ(<http://www.dynafluid.co.jp>)からもダウンロードできます。

*本紙（選定チェックリスト）のご返却は必要ありませんが、必ず事前に上記事項の確認を行ってください。

お問い合わせの際は、簡単な配管図を書いてください。

- ・ 蒸気圧力：
 - ・ 冷水圧力：
 - ・ 温水温度：
 - ・ 温水流量：